


Rozgałęźnik trójgniazdkowy
INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA

Model:

OR-AE-1346

OR-AE-1346(GS)





1. Przewód uzziemienia powinien być dłuższy od przewodów L i N.
2. Urządzenie musi być podłączone do kabla 3x1,5mm² lub 3x2,5mm².

Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

1. The ground conductor should be longer than L and N conductors.
2. The device must be connected to the cable 3x1.5 mm² or 3x2.5 mm².



Avoid mechanical damages. It is used to trifurcate the feeder. You may install and start the device by yourselves, providing you have a basic knowledge regarding electrical engineering and use the proper tools. Nevertheless, the device installation by a qualified personnel is recommended. The manufacturer is not liable for damages that can get out of improper device installation or operation. Repairs and modifications carried out by yourselves result in the guarantee invalidation.

3-socket-outlet



manual

Model:

OR-AE-1346

OR-AE-1346(GS)

1. Der Erdleiter sollte länger als die Leitungen L und N sein.
2. Das Gerät muss an ein Kabel 3x1,5 mm² oder 3x2,5 mm² angeschlossen werden.



OR-AE-1346(GS)

OR-AE-1346

Modell:

ANSCHLUSSANWEISUNG

Das Produkt sollte von einem Elektromonteur installiert werden.

Eine selbständige Montage und Inbetriebnahme des Gerätes ist unter der Bedingung möglich, dass der Monteur über Grundwissen im Bereich der Elektrik verfügt und entsprechende Werkzeuge verwendet. Es wird jedoch empfohlen, dass die Montage des Gerätes von einem entsprechend qualifizierten Personal ausgeführt wird.

Der Hersteller haftet nicht für Beschädigungen, die sich aus unsachgemäßer Montage oder unsachgemäßem Betrieb des Gerätes ergeben können. Vornahme eigenmächtiger Reparaturen und Modifizierungen haben den Verlust der Garantie zur Folge.